

Модульная гидравлика

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70


Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://hydraulicunit.nt-rt.ru/> || htz@nt-rt.ru

Модульная гидравлика

Аппараты модульного монтажа имеют расположенные сверху и снизу стыковые плоскости с одинаковыми координатами присоединительных отверстий. Это позволяет устанавливать различные аппараты один на другой.



Дроссель

Предназначен для управления расходом рабочей жидкости.


Технические характеристики

Типоразмер	6	10
Максимальное давление, бар	315	
Максимальный расход	80	160
Температура рабочей жидкости, °C	От -30 до +80	
Вязкость, мм ² /с	10-500	
Вес, кг	1	2.2
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15	


Артикул	Расположение	Типоразмер
FC6-1	S	6
FC6-2		
FC10-1	S2	10
FC10-2		

Габаритные размеры

Типоразмер 6



Типоразмер 10



Клапан предохранительный


Предохранительные клапаны непрямого действия предназначены для ограничения максимально возможного давления в гидролинии.

Технические характеристики


Типоразмер	6	10
Максимальное давление, бар	315	
Максимальный расход	60	100
Температура рабочей жидкости, °C	От -20 до +70	
Вязкость, мм²/с	10-500	
Вес, кг	1.9	3.1
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15	

Расположение клапана


VA




VB




VP



VC




VD




Артикул	Типоразмер	Расположение	Давление, бар
RV6-VP-200-1	6	VP	200
RV6-VP-315-1		VB	315
RV6-VB-315-1			
RV6-VA-315-1			
RV6-VD-315-2			
RV6-VC-315-2			
RV10-VD-315-2	10	VD	315
RV10-VA-315-1		VA	
RV10-VB-315-1		VB	
RV10-VP-200-1		VP	200
RV10-VP-315-1			315

Габаритные размеры


Типоразмер 6, клапан VA




Типоразмер 6, клапан VB




Типоразмер, клапан VC (VD)




Типоразмер 10, клапан VA



Типоразмер 10, клапан VB



Типоразмер 10, клапан VC (VD)



Сдвоенный гидрозамок

Предназначен для запираания полости гидроцилиндра при его остановке в заданном положении или при падении давления в гидросистеме.

Технические характеристики


Типоразмер	6	10
Максимальное давление, бар	315	
Максимальный расход	50	80
Температура рабочей жидкости, °C	От -30 до +80	
Вязкость, мм ² /с	10-500	
Вес, кг	1.9	3.1
Чистота рабочей жидкости	По NAS1638 класс 9 и по ISO4406 класс 20/18/15	

Расположение клапана

Канал А и Б

Канал А



Канал Б



Типоразмер 10,

Артикул	Секции
PCV6	А и В
PCV6-A	А
PCV6-B	В
PCV10	А и В
PCV10-A	А
PCV10-B	В


Типоразмер 6




Плита одностная

Плита предохранительная гидравлическая предназначена для организации подачи рабочей жидкости от насоса к исполнительному механизму.

Типоразмер 6



Типоразмер 10



Артикул	Типоразмер	Давление
HUSP-50	6	50
HUSP-100		100
HUSP-210		210
HUSP-350		350
BS050-120	10	120
BS050-300		300

Плита многоместная

Плита предохранительная гидравлическая предназначена для организации подачи рабочей жидкости от насоса к исполнительному механизму.



Максимальное давление 250 бар.

Порты:


6: P — T = G1/2, A — B = G3/8;


10: P — T = G3/4 A — B = G1/2.

Типоразмер 6



Типоразмер 10





Артикул	Типоразмер	Секций
ВМА06-1	6	1
ВМА06-2		2
ВМА06-3		3
ВМА06-4		4
ВМА06-5		5
ВМА06-6		6
ВМА10-1	10	1
ВМА10-2		2
ВМА10-3		3
ВМА10-4		4
ВМА10-5		5
ВМА10-6		6

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://hydraulicunit.nt-rt.ru/> || htz@nt-rt.ru